

Antisiliconen toevoeging

Product Categorie: **C 5**

Toepassingsgebied

Om kratervorming te voorkomen

Aanvullende informatie

Sporen van vet, olie en gedeeltelijke silicone olie op het te spuiten oppervlak, in lakproducten of in spuitapparatuur kunnen oppervlakte defecten veroorzaken, zoals 'kraters' of 'visogen' in de lakfilm. Op midden en lange termijn dient de oorzaak van kraters te worden geïdentificeerd en geëlimineerd.

Technische eigenschappen

Vaste stof 3,0 % ± 2	Dichtheid 0,820 – 0,920 g/cm ³
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 36 maanden

Applicatie

STOP SILICONE is klaar voor gebruik.

Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging

Reinigen met PK 700 of PK 900.

Schuren (doorgeharde oude laklagen en R-M fillers) met P400.

Reinigen met PK 2000.




De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.mmpaint.com of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



STOP SILICONE



	Let op: 1) Gebruik STOP SILICONE alleen wanneer noodzakelijk. 2) Gebruik nooit meer dan de voorgeschreven hoeveelheid. Toepasbaar met R-M producten:	
	Aanbrengen van/met	STOP SILICONE
	UNO HD	ja
	ONYX HD DIAMONT	nee nee
	DIAMONTOP MS STARTOP HS CHRONOTOP	ja ja ja
Kraters: Voeg ¼ of max. ½ dopje STOP SILICONE toe per spuitklare liter.		
  	1) Wacht tot de 'vervulde' laag goed is aangetrokken. 2) Breng 1 a 2 zeer dunne lagen met STOP SILICONE aan op plaatsen waar zich 'visogen' hebben gevormd. Oplosmiddel goed uit laten dampen. 3) Ga door met het aanbrengen van de toplaag of blanke laklaag, zoals aangegeven op het betreffende productinformatieblad.	

Afwerking

Veiligheidsinformatie

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht