

Información técnica

BRIL 852

Categoría de producto: **C 5**

Compuesto de pulido fino

Campos de aplicación

Adecuada para el pulido de acabados de automóviles.

Información adicional

Compuesto de pulido fino libre de siliconas para pulir la pintura de los automóviles.

Características técnicas

Contenido de sólidos 21 % ± 2	Densidad 1,250 – 1,350 g/cm ³
Temperatura de almacenamiento mínima 5 °C y máxima 45 °C	Tiempo de almacenamiento 24 meses

Aplicación

El producto está listo para usar.

Substrato / Pretratamiento / Limpieza



Lijar con P1200 – P2000 – P3000 las áreas que se van a pulir.
Secar las áreas lijadas con un paño limpio que no suelte pelusa.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



BRIL 852

 	<p>El producto BRIL 852 está listo para usar. Aplicar manualmente el producto al área que se va a pulir y con un paño que no suelte pelusa</p> <p>o bien</p> <p>usar una pulidora combinada con una bayeta de mutón o una almohadilla de espuma media-dura.</p> <p>Si se usa máquina pulidora, poner BRIL 852 sobre una bayeta de mutón limpia o una almohadilla de espuma y aplicar el compuesto de pulido a baja velocidad (500 rpm). Mientras se pule, aumentar la velocidad hasta un máximo de 2 000 rpm y pulir hasta haber eliminado todos los defectos.</p> <p>Eliminar el exceso de producto con un paño limpio y seco que no suelte pelusa.</p>
--	--

Acabado

Para el siguiente paso de pulimento fino, puede usar una pasta de pulir estándar. Aplicar cualquier pulimento estándar libre de siliconas con sellado y alto brillo a las áreas pulidas para sellarlas.

Instrucciones de seguridad

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.