



Tilsetning for flekkklakkering med DIAMONT

Produktkategori: **C 5**

Bruksområde

Spesialtilsetning for DIAMONT baselakk. Sikrer høy kvalitet på reparasjoner med flekkklakkering og kosmetiske skadereparasjoner. Følg anvisninger for flekkklakkering med DIAMONT som beskrevet i BLEND'ART metoder.

Tilleggsinformasjon

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold 12 % ± 2	Densitet 0,860 – 0,960 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 24 måneder

Påføring

Nye basefarger må røres manuelt før bruk, og i tillegg i 15 minutter i et blandeanlegg. Alle produkter som oppbevares i blandeanlegget omrøres to ganger daglig i 15 minutter.

Underlag / Forbehandling / Rengjøring

Se metode beskrevet i BLEND'ART - DIAMONT A 3.1 – A 3.3

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvar er hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



DIAMONT BLENDER



		Alt. 1	Alt. 2*
	DIAMONT farge	50 g	50 g
	DIAMONT BLENDER	<u>50 g</u>	<u>50 g</u>
	BC 101	100 g	100 g
	BC 020	/	10 g
		60 g	50 g
	* BC 101 kan tilsettes for å få bedre resultat på gull og sølvfarger samt på farger med aluminiumsinnhold på minimum 75%. Siles før bruk.		
	Viskositet ved 20°C:		
	ISO 4 kopp:	22 til 25 s	
	DIN 4 kopp:	14 til 15 s	
	Flytetid: Lakk med DIAMONT BLENDER kan lagres i 1 uke i forseglet boks.		
	HVLP overliggende kopp	1,3 – 1,5 mm	0,7 ved dysa
	Minijet-HVLP	1,0 – 1,2 mm	0,7 ved dysa
	Se metodebeskrivelse BLEND'ART - DIAMONT A 3.1 – A 3.3		
	Se metodebeskrivelse BLEND'ART - DIAMONT A 3.1 – A 3.3		

Etterbehandling

Se metodebeskrivelse BLEND'ART - DIAMONT A 3.1 – A 3.3

Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.