

Informacja techniczna

DIAMONT BLENDER



Środek do cieniowania bazami DIAMONT

Kategoria produktu: **C 5**

Zastosowanie

Dodatek do linii DIAMONT. Zapewnia wysokiej jakości efekty cieniowania i estetyczny wygląd powłoki. Stosować zgodnie z procedurą cieniowania zawartą BLEND'ART.

Dodatkowe informacje

Charakterystyka

Zawartość części stałych 12 % ± 2	Gęstość: 0,860 – 0,960 g/cm ³
Temperatura przechowywania: min. 5°C do max. 45°C	Termin ważności: 24 miesięcy

Aplikacja

Nowe pigmenty powinny być mieszane ręcznie przed użyciem oraz dodatkowo przez 15 minut na mieszalniku. Pigmenty znajdujące się na mieszalniku powinny być mieszane dwa razy dziennie przez 15 minut.

Przygotowanie powierzchni






Wg instrukcji BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



DIAMONT BLENDER

	Opcja 1	Opcja 2*
	DIAMONT kolor DIAMONT BLENDER	50 g 50 g
	50 g 100 g	50 g 100 g
	BC 101 BC 020	/ 10 g 50 g
	* Dodatek BC101 jest konieczny przy kolorach „złoty lub srebrny” lub kolorach zawierających co najmniej 75% bazy aluminium, ze względu na możliwość uniknięcia różnicy w odcieniu kolorów. Mieszać przed aplikacją.	
	Lepkość natrysku w 20°C: Kubek ISO 4: Kubek DIN 4:	22 do 25 sekund 14 do 15 sekund
	Czas życia: Mieszanka z DIAMONT BLENDER może być przechowywana przez 1 tydzień w szczelnie zamkniętym opakowaniu.	
	HVLP ze zbiornikiem górnym Minijet-HVLP	1,3 – 1,5 mm 0,7 bar na wyjściu 1,0 – 1,2 mm 0,7 bar na wyjściu
	Wg instrukcji BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3	
	Wg instrukcji BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3	

Prace wykończeniowe

Wg instrukcji BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3

Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt może zawierać części mniejsze od < 0.1 µm.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.