

テクニカルインフォメーション

ウノ HD CP

パネル内でのボカシ塗装 補修パネルへのボカシ塗装 B 2

ソリッドカラー補修の場合、微調色をすることで選択した色を OEM 塗膜と同じ色にすることができます。しかしながら、補修パネル内でボカシ作業を行うほうがより効率的であることがあります。

下地

- R-M フィラー
- 自動車 OEM 塗膜
- 硬化型補修塗膜

必要な製品

- ウノ HD CP
- クロノラックス CP
- PK 700 と PK 2000
- マルチスポット

安全に関する注意

本製品には、取り除けない 0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014




テクニカルインフォメーション


ウノ HD CP

パネル内でのボカシ塗装
補修パネルへのボカシ塗装
B 2

1) 前処理

	<p>PK 700 もしくは PK 2000 で脱脂</p> <p>P400 でフィラー塗装面を研磨</p> <p>クロノラックス CP の塗装部分のポリッシング 適当なスタンダードポリッシュ剤と、湿らせた中程度の硬さのスポンジバフでポリッシング</p> <p>PK 2000 で脱脂.</p>
---	---

2) ウノ HD CP の塗装


	<p>マスキング: マスキングフィルムで周辺部分を全て覆ってください</p> <p>ウノ HD CP の混合</p> <table border="1"><tr><td>混合比:</td><td>ウノ HD CP</td><td>100 (vol.)</td><td>100 g</td></tr><tr><td></td><td>H 420</td><td>25 (vol.)</td><td>28 g</td></tr><tr><td></td><td>SC 850</td><td>25 (vol.)</td><td>23 g</td></tr></table> <p>塗装: 2 回</p> <p>フラッシュオフ: 5 分</p>	混合比:	ウノ HD CP	100 (vol.)	100 g		H 420	25 (vol.)	28 g		SC 850	25 (vol.)	23 g
混合比:	ウノ HD CP	100 (vol.)	100 g										
	H 420	25 (vol.)	28 g										
	SC 850	25 (vol.)	23 g										

テクニカルインフォメーション


ウノ HD CP

パネル内でのボカシ塗装
補修パネルへのボカシ塗装
B 2

3) クロノラックス塗装

	クロノラックス CP の準備			
	混合比:	クロノラックス CP	300 (vol.)	100 g
		H 420	100 (vol.)	36 g
		SC 850	100 (vol.)	28 g
	塗装:	1 回薄塗り + 1 回ウエット		
	フラッシュオフ:	塗装間のフラッシュオフは必要ありません		

4) マルチスポットを使用したボカシ作業

	補修範囲が限定されている場合は、かなり狭い範囲でボカシ作業を行い、マルチスポットを使用してなじませます			
	混合比:	マルチスポット	R.F.U	
	塗装:	ウノ HD のボカシエリアに 2 - 3 回		

5) 乾燥

60°C で 30 分

必要な場合は、冷却後に適当なスタンダードポリッシュ剤でボカシエリアを軽くポリッシングしてください